


Indledning

Formålet med denne app, er at kunne tjekke om Tracker fungerer korrekt inden endelig montage. Appen er tilgængelig for både Android og iOS. Appen kan hentes fra App store.

Start

Når appen startes vises nedenstående skærmbillede:



Vælg først enhedstypen du har monteret fra drop-down listen, eksempel WT500-STD.



Indtast enhedens IMEI nr. som findes enten på æskens side eller i bunden af enheden.



Tryk på **TEST** knappen og afvent resultat, som bliver sendt til din telefon.

Resultat

I den modtagne SMS vises følgende oplysninger:

- SAT = Antal satellitter som GPS enheden kan se. Bemærk! Der skal være frit udsyn til himmel under test. Desuden skal man afvente mellem 10-20 min. før GPS har opnået et SATFIX. Dette FIX betyder, at GPS enheden har opnået forbindelse til de satellitter den kan se.
- GSM = Dette indikerer styrken af GSM signalet. Styrken skal være minimum 20%.
- BAT = Denne status viser Trackerens intern batteri kapacitet. Et fuldt opladet batteri viser 4.2V I starten vil batteriet vise ca. 3.7V. Efter 24 timers opladning er det fuldt opladet. I den forbindelse kan Trackeren føles ekstra varm. Det har ingen betydning, der efter en times opladning aftager.
- TYP = Viser type af Firmware der er uploadet til Tracker enhed.